


## Installation auf einem PNA

maptrip läuft auf einem PNA ab Windows CE 4.2. Um einen PNA, der üblicherweise mit einer Software bespielt ist, mit maptrip nutzen zu können, müssen kleinere Arbeiten durchgeführt werden.

Wir werden dieses, an Hand eines Beispiels mit einem Pearl NavGear GT-43 erklären.

1. Sichern Sie Ihren Dateninhalt der SD-Karte des PNA auf Ihrem PC.
2. Löschen Sie nach der Sicherung, alle alten Daten.
3. Kopieren Sie mit dem Windows Explorer den Inhalt des Ordners CE/SDCARD, bis auf den Ordner 2577 auf Ihre SD Karte.



4. Ändern Sie nun den Ordernamen "maptrip" in den, aus der die org. Navisoftware auf dem PNA gestatet wurde. Im Beispiel ist das MobileNavigator.



5. Öffnen Sie nun den gerade umbenannten Ordner und nennen Sie die maptrip.exe ebenfalls in mobilenavigator.exe um. Danach ändern Sie die Bezeichnung der maptrip.ini.sdtemplate in mobilenavigator.ini.sdtemplate.



6. Bei ersten Start werden nun alle INI Dateien mit den Pfadangaben "mobilenavigator" versehen und Ihr PNA sollte die maptrip nun erfolgreich über die Autostart- bzw. Funktionknopffunktion ausführen können.
7. Sollten Sie ein WINDOWS CE 4.2 Gerät besitzen, kopieren Sie zusätzlich Daten auf die SD Karte. Diese finden Sie im Ordner ...CE\CE\_other\WINCE\_SDK420\armv4i auf der DVD. Der gesamte Inhalt muss auf die SD Karte in das umbenannte maptrip Verzeichnis kopiert und die vorhandenen Daten damit überschrieben werden.
8. Legen Sie nun die SD Karte wieder in Ihren PNA ein und starten Sie diesen mit einem Soft Reset.

### ACHTUNG !!!

**Nicht jeder PNA Hersteller nutzt ein GNS kompatiblen TMC Empfänger. Die TMC Funktion von Maptrip ist nur mit einem solchen nutzbar. Im Beispiel wird ein RoyalTek Open TMC Empfänger genutzt, diese Daten sind für maptrip wie eine Sprache, die nicht verstanden wird.**