Navilock Charger Plate for MAXI Charger C1037

Popis

This charging plate by Navilock enables you to charge different rechargeable batteries and can be used together with the Navilock Maxi Charger (item 61700).



Číslo produktu 65722

EAN: 4043619657223

Země původu: China

Balení: Baleno v blistru

Specifikace

- Suitable for
  Casio: NP30
  FUJI: NP60, NP120, BT3, S301, 1037, 1137,
  DL-S5, DL-S6, DV-4, OD525
  Kodak: K5000, K5001
  Nikon: ENEL5, EL5
  Olympus: Li20B, VBA10, DL12, DB40
  Ricoh: DB40, DB43
  Samsung: 1037
  Toshiba: BT3
- Model: C1037
- Voltage: 4.2 V / 600 mA

Systémové požadavky

- Navilock 61700 Maxi Charger

Obsah balení

© 2024 by Navilock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

- Charging plate

Příslušenství



© 2024 by Navilock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.