Navilock Charger Plate for MAXI Charger C1037

Descripción

This charging plate by Navilock enables you to charge different rechargeable batteries and can be used together with the Navilock Maxi Charger (item 61700).



Número de elemento 65722

EAN: 4043619657223

Pais de origen: China

Paquete: Blister

Especificación técnica

- Suitable for
  Casio: NP30
  FUJI: NP60, NP120, BT3, S301, 1037, 1137,
  DL-S5, DL-S6, DV-4, OD525
  Kodak: K5000, K5001
  Nikon: ENEL5, EL5
  Olympus: Li20B, VBA10, DL12, DB40
  Ricoh: DB40, DB43
  Samsung: 1037
  Toshiba: BT3
- Model: C1037
- Voltage: 4.2 V / 600 mA

Requisitos del sistema

- Navilock 61700 Maxi Charger

Contenido del paquete

© 2024 by Navilock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Charging plate

Image



© 2024 by Navilock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.