


Ladeschalen für 61700 MAXI Ladegerät



Nachfolgend sind alle Ladeschalen aufgelistet, welche für den MAXI Charger von Navilock optional erhältlich sind:

Item No	EAN	Charger plate Description	V	Charge Current (mAh)	for rechargeable batteries:
65701	4043619657018	CFP50/CFH70/CFH100	8.4V	600	Sony: FP50,FP70,F90,FP51,FP71,FP91,FH50,FH70,FH100
65722	4043619657223	C1037	4.2V	600	Casio: NP30 FUJI: NP60,NP120,BT3,S301,1037,1137,DL-S5,DL-S6,DV-4,OD525 Kodak: K5000,K5001 Nikon: ENEL5, EL5 Olympus: Li20B,VBA10,DL12,DB40 Ricoh: DB40,DB43 Samsung: 1037 Toshiba: BT3
65739	4043619657391	CBP511	8.4V	600	Canon: BP511,BP511A,BP512,BP522,BP522A,BP535
65743	4043619657438	CNB2L	8.4V	600	Canon: NB2L,NB2LH,BP2L12,BP2L14
65745	4043619657452	CNB4L	4.2V	600	Canon: NB4L
65746	4043619657469	CNB5L	4.2V	600	Canon: NB5L
65747	4043619657476	CNB6L	4.2V	600	Canon: NB6L
65748	4043619657483	CNB7L	8.4V	600	Canon: NB7L
65749	4043619657490	CLP-E5	8.4V	600	Canon: LP-E5
65751	4043619657513	CBP808	8.4V	600	Canon: BP808,BP809,BP819,BP827
65757	4043619657575	CS005	4.2V	600	Panasonic: S005 Sanyo: DB60,DBL60 Fuji: NP70,DBL60 Ricoh: DB60
65760	4043619657605	CS008	4.2V	600	Panasonic: BCE10,S008,DB70 Ricoh: DB70
65767	4043619657674	CBF10E/BCG10E	4.2V	600	Panasonic: BCF10E/BCG10E
65775	4043619657759	CLi40B CEL10	4.2V	600	Nikon: ENEL10 Olympus: Li40B,Li42B Premier: 6365
65793	4043619657933	CLi10B	4.2V	600	Olympus: Li10B,Li12B
65830	4043619658305	GoPro	4.2V	600	GoPro: AHDBT-001