











# NAVILOCK® NL-130BK

• Auf dem Gerät befindliche Firmware Version

Displaywechsel erfolgt automatisch "A", zeigt immer die aktuelle Geschwindigkeit\* +



Displaywechsel manuell (◀ ▶ Tasten) "M", zeigt immer die aktuelle Geschwindigkeit\* +



\* Ab 99,9 Km/h schaltet die Anzeige auf eine dreistellige Darstellung ohne Kommastelle um.